

Turbo

5303-988-0131 y 0133

Aplicación

Audi 2.0 TDI



Sustitución de los turbos 5303-988-0131 y 5303-988-0133

Al sustituir el turbo los turbos K03 del motor de AUDI 2.0 TDI, es necesario utilizar el kit **5900-711-7509** para adaptar la salida de gases de la caracola de admisión al nuevo acoplamiento, según la siguiente tabla:

Referencia AntiguaSustitución➤ **5303-988-0131****5303-988-0189**➤ **5303-988-0133****5303-988-0190**